



Makramee Lichtobjekt



geeignet ab 2. Zyklus



ca. Fr. 350.-/Klasse à 20 Schüler

Materialliste

- ☐ 7x GLOREX ROPE Makramee 3mm, Farbe nach Wahl, Art. 61851/...
- ☐ 20x GLOREX LED-Lichterkette 1m, Art. 43866
- ☐ 5x Cléopâtre Cléo'Gun Max Klebepistole, Art. 48808
- ☐ 20x sauberer Glasbehälter
- ☐ Klebeband
- ☐ Schere



Arbeitsschritte



1


Schneiden Sie eine 45cm lange Kordel als Trägerfaden ab und fixieren Sie die Enden auf der Unterlage.



2

Schneiden Sie nun 10x2m Kordeln ab, trennen Sie sie jeweils auf und ziehen Sie die 30 Fäden als Schlinge um den Trägerfaden. Knoten Sie sie fest.


Verknoten Sie den Trägerfaden mit den Arbeitsfäden um den oberen Rand des Glases. Kleben Sie die Kordel wenn nötig mit dem Heissleim fest.



3

Arbeitsfaden B über die Füllfäden legen, dann Arbeitsfaden A über Arbeitsfaden B legen. Danach Arbeitsfaden A unter den Füllfäden hindurch und über Arbeitsfaden B führen. Beide Arbeitsfäden gleichmässig nach links und rechts ziehen.


→ Fortsetzung siehe Folgeseite



Wiederholen Sie den Knoten spiegelbildlich. Das ist dann ein links gerichteter Kreuzknoten.




In der 2. Reihe werden diese Knoten versetzt. Dabei werden die ersten 2 Arbeitsfäden übergangen und mit dem 3. Faden wird das Muster in der 2. Reihe begonnen.



In der 3. Reihe mit 2 Fäden senkrechte doppelte halbe Schläge nach links gerichtet und mit den 2 anderen Fäden senkrechte doppelte halbe Schläge nach rechts gerichtete Knoten arbeiten. Das ganze 3x. Mit einer Reihe rechts gerichteter Kreuzknoten das Muster zusammenfassen.



Danach eine 45 cm lange Makramee Kordel (Arbeitsfaden) abschneiden, unter die Reihe Kreuzknoten legen und waagerecht eine Abschlusslinie mit horizontalem doppelten halben Schlag nach links gerichtet knüpfen.



Anschließend den Arbeitsfaden vernähen oder verkleben. Zum Schluss die Fäden mit Bürste oder Kamm ausbürsten und auf gleiche Länge abschneiden.



Um die Lampe aufzuhängen, bringen Sie mittels zusätzlicher Kordel eine Aufhängevorrichtung an.

Quellen