



Photophore en plâtre

 convient à partir du primaire


 env. Fr. 280.-/classe de 20 élèves

Liste de matériel

- ☐ 1x Lot de 100 ballons, Art. 82975
- ☐ 60x Bande de plâtre GERSTAECKER, Art. 62231 ss
- ☐ 3x Acrylique métallique GERSTAECKER STUDIO BRONZE, Or ancien, Art. 20116810
- ☐ 20x Pinceau (p. ex Pinceau synthétique JAX® School série D, plat, Art. 74803 ss)
- ☐ Ciseaux
- ☐ Gobelet
- ☐ Récipient
- ☐ Eau
- ☐ Protection pour la table



Étapes de travail



Coupez les bandes de plâtre en bandes d'environ 10 cm de long. Gonflez le ballon et placez-le sur un gobelet (il faut éventuellement le fixer avec du ruban adhésif). Versez ensuite de l'eau chaude dans un récipient.



Passez chaque morceau de bande plâtrée dans l'eau et placez-le sur le ballon. Passez avec les mains par-dessus jusqu'à ce que le plâtre soit bien lisse. Veillez à ce que les bandes de plâtre se chevauchent toujours. Répétez cette étape jusqu'à ce que le photophore soit suffisamment stable. Pour finir, laissez bien sécher.



Faites éclater le ballon. S'il est nécessaire, vous pouvez sécher le moule en plâtre au four à 80 degrés. Peignez la surface intérieure de l'objet sec avec de la peinture acrylique métallique. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi décorer l'extérieur. Placez une bougie à réchaud à l'intérieur et profitez de la lumière.